



Контроллер шагового двигателя X-MIND

Питание 110-230 Вольт

- Непосредственное питание от сети 110 - 230 VAC
- Возможность использования режима микрошага 400, 500, 800, 1000, 1600, 2000, 3200, 4000 шагов/оборот.
- Ток фазы двигателя задаётся с помощью DIP переключателей в диапазонах 2,3-4,0 Ам. или 3,4-6,0 Ам.
- Автоматическое снижение тока при простое
- Отключение двигателя внешним логическим сигналом
- Защита от короткого замыкания в цепях двигателя, от превышения напряжения питания и перегрева.
- Электронное подавление акустического шума и вибраций шагового двигателя.
- Оптоизолированные входы и выходы логических сигналов, совместимы с дифференциальными ключами.

Модель	Токи фазы	Питание	Габариты	Цена руб./шт. без НДС		
				1 шт.	2-4 шт.	5-25 шт.
X-mind B6	3,4-6 A	110-230 VAC	180 x 173 x 53			



Не требует дополнительного источника питания!

Внимание:

В этот каталог не вошли программируемые контроллеры движения шаговых двигателей. Программируемые контроллеры движения ШД позволяют заложить в память алгоритм перемещений шагового двигателя как реакцию на сигналы, поступающие от внешних датчиков и переключателей. Позволяют создавать недорогие и простые в наладке устройства для многих типовых задач: Упаковщики, этикет-автоматы, синхронные валы, координатные плоскости, системы смены инструмента, автоматические дозаторы и многое другое.

Запросите дополнительную информацию.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-80
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: rbt@nt-rt.ru | <http://rta.nt-rt.ru>